

Gebruiksaanwijzing

Hydrospanhouder



Deze handleiding maakt onderdeel uit van het product en is gericht aan alle personen die met dit gereedschap werken. De handleiding dient voorafgaand aan ingebruikname van het product gelezen, begrepen en steeds goed toegankelijk bewaard te worden.

Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van de firma OERTLI Werkzeuge AG.



Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Beschrijving	4
1.1. Gebruik conform de voorschriften	4
1.2. Uitvoeringsvarianten	4
1.2.1. <i>Opname gereedschapsspil</i>	4
1.2.2. <i>Opnameboring voor gereedschappen</i>	4
1.3. Algemene garantievoorwaarden	4
2. Veiligheidsaanwijzingen	4
2.1. Signaalwoorden	5
2.2. Algemene gevaren	5
2.2.1. <i>Verwondingen als gevolg van contact met snijvlakken</i>	5
2.2.2. <i>Neervallende delen</i>	5
2.2.3. <i>Defecte onderdelen of elementen</i>	5
2.2.4. <i>Aanhaalmoment</i>	6
2.2.5. <i>Modificatie van OERTLI-producten</i>	6
2.3. Noodzakelijke beschermende uitrusting	6
3. Eerste gebruik	7
3.1. Uitpakken/Transporteren	7
3.2. Opbouwen/Monteren	7
4. Toepassing/Gebruik	8
4.1. Voor het gebruik	8
4.2. Aanvoermogelijkheden	8
4.3. Geoorloofd toerentalbereik	9
4.3.1. <i>Aanduiding van boor- en zetgereedschappen.</i>	10
4.4. Opspannen van Kolfgereedschap	10
4.4.1. <i>Minimale inspanlengte voor hydrospanhouders</i>	10
4.4.2. <i>Gravering van kolfgereedschap</i>	11
4.4.3. <i>Meting van de inspanexcentriciteit</i>	11
4.5. Toegestane gereedschapsgewichten en gereedschapsdimensies voor spanmiddelen met Steilkegel (SK)	12
4.5.1. <i>Toegestane gereedschapsgewicht voor hydrospanhouders (SK 40)</i>	13
4.5.2. <i>Toegestane gereedschapsdiameter voor hydrospanhouders (SK 40)</i>	13
4.5.3. <i>Toegestane uitsteeklengte voor hydrospanhouders (SK 40)</i>	13
4.5.4. <i>Toegestane gereedschapsgewicht voor hydrospanhouders (SK 30)</i>	13
4.5.5. <i>Toegestane gereedschapsdiameter voor hydrospanhouders (SK 30)</i>	14
4.5.6. <i>Toegestane uitsteeklengte voor hydrospanhouders (SK 30)</i>	14
4.6. Toegestane gereedschapsgewichten en gereedschapsdimensies voor spanmiddelen met Holschaftkegel (HSK)	14
4.7. Bewerkingskengetallen	14
4.8. Oorzaken van een mogelijke snijkant-, resp. gereedschapsbreuk	15
5. Onderhoud/Reiniging	15
5.1. Onderhoudswerkzaamheden	16
5.1.1. <i>Handleiding voor gereedschapswissel</i>	16
5.1.2. <i>Optimale inspanlengte voor kolfgereedschap</i>	17
5.1.3. <i>Aandraaimoment</i>	17
5.1.4. <i>Optreden na een gereedschapscollisie</i>	17
5.1.5. <i>Reiniging</i>	18
5.1.6. <i>Reiniging van de opnameconus</i>	18
5.1.7. <i>Meting</i>	19

6. Conserveren/Opslag/Afvoer	19
6.1. Conserveren/Opslag	19
6.2. Afvoer	19
7. Toebehoren	20
8. Contacten/adressen	20
9. Verklarende woordenlijst	21
9.1. Vaktermen	21
9.2. Structuur artikelnummering	23
9.2.1. <i>A - voorvoegsel</i>	23
9.2.2. <i>B - Nummeringsdeel</i>	23
9.2.3. <i>C - achtervoegsel</i>	23
9.3. Tekeningnummers	24
9.4. Symbolen	24
9.5. Eenheden	25
9.5.1. <i>Eenhedentabel</i>	25

1. Beschrijving

Bij de hydrospanhouder gaat het om een spanmiddel voor kolfgereedschap. In het binnenste van de hydrospanhouder bevindt zich een hydraulisch, gasvrij medium, welk in een ringvormige spleet rondom de boring ingesloten is. Door het bedienen van het spanmechanisme wordt de druk van het medium via een kolf verhoogd. De dunne wand van de boring wijkt voor de druk van het medium en klemt zich concentrisch om de gereedschapskolf. Het gereedschap wordt zo krachtsluitend in de hydrospanhouder vastgehouden.

1.1. Gebruik conform de voorschriften

De hydrospanhouder dient als verbinding tussen opname van de machinespil en het gereedschap onder inachtneming van bewerkingsplaats en bewerkingskeuze.

Te spannen gereedschapskolven:

- cilindrische gereedschapskolven
- Gereedschapskolftolerantie: "h6"

Bewerkingsplaats en bewerkingskeuze:

- Houtbewerkingsmachines, hoofdzakelijk voor bovenfrezen
- max. toerental: 24'000 1/min.
- Minimale inspanlengte vlg. hoofdstuk "minimale inspanlengte" of "optimale inspanlengte"
- Maximaal gereedschapsgewicht vlg. hoofdstuk "toegestane gereedschapsgewicht voor hydrospanhouders"
- Maximale gereedschapdiameter vlg. hoofdstuk "toegestane gereedschapdiameters voor hydrospanhouders"
- Maximale uitsteeklengte vlg. hoofdstuk "toegestane uitsteeklengte voor hydrospanhouders"

1.2. Uitvoeringsvarianten

1.2.1. Opname gereedschapsspil

De hydrospanhouder is met verschillende spindelopnames te verkrijgen:

- HSK-F 63
- SK 30
- SK 40

1.2.2. Opnameboring voor gereedschappen

De hydrospanhouder is met verschillende opnameboringen te verkrijgen:

- Diameter 12 mm
- Diameter 16 mm
- Diameter 20 mm
- Diameter 25 mm

1.3. Algemene garantievoorwaarden

Onder de garantie vallen de reparatie resp. vervanging van defecte gereedschappen en spanmiddelen van de firma OERTLI die uitsluitend het gevolg van productie- of materiaalfouten zijn. De garantietermijn geldt vanaf de aankoopdatum en kan uit de Algemene Voorwaarden herleid worden.

2. Veiligheidsaanwijzingen

Onze spanmiddelen en gereedschappen voldoen aan de huidige stand van de techniek en zijn volgens de Europese norm EN 847-1 en volgende vervaardigd.

Voor een veilige toepassing van het spanmiddel resp. gereedschap dienen de voorschriften van de machineleverancier in acht worden genomen. De hiervoor geldende voorschriften staan in de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte houtbewerkingsmachine. Maak u voor gebruik eerst met de positie en functie van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aan uw houtbewerkingsmachine vertrouwd.

Werkzaamheden mogen alleen door hiervoor opgeleid personeel worden uitgevoerd dat met de omgang met houtbewerkingsgereedschappen en - machines en met de spanmiddelen vertrouwd is.

Dit gereedschap resp. spanmiddel mag alleen voor in het hoofdstuk 'Gebruik conform de voorschriften' beschreven toepassingen en met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen ingezet worden.

2.1. Signaalwoorden

LET OP

Het signaalwoord "LET OP" verwijst naar gevaren die mogelijk tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Het signaalwoord "VOORZICHTIG" verwijst naar gevaren welke mogelijk tot licht lichamelijk letsel kunnen leiden.

⚠ WAARSCHUWING

Het signaalwoord "WAARSCHUWING" verwijst naar gevaren welke mogelijk tot zwaar lichamelijk letsel of de dood kunnen leiden.

⚠ GEVAAR

Het signaalwoord "GEVAAR" verwijst naar gevaren welke onmiddellijk tot zwaar lichamelijk letsel of de dood kunnen leiden.

De onderstaande Signaalwoorden geven de aard van het mogelijke gevaar weer:

2.2. Algemene gevaren

2.2.1. Verwondingen als gevolg van contact met snijvlakken

Gevaar	Contact met snijvlakken van het apparaat.
Gevolg	Snij-, steek- en kneusverwondingen.
Waarschijnlijkheid	Bij contact met het apparaat is er een

voortdurende kans op letsel.

Vermijding Veiligheidshandschoenen dragen die volgens EN 388 gekeurd zijn.

In geval van nood Eerste hulp verlenen. Arts raadplegen.

2.2.2. Neervallende delen

Gevaar	Persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van neervallende delen.
Gevolg	Kneuzingen (van de voet) en/of beschadigd gereedschap.
Waarschijnlijkheid	Altijd tijdens vervoer of onjuiste opslag.
Vermijding	Vervoer in geschikte verpakking of houder. Dragen van geschikte veiligheidsschoenen.
In geval van nood	eerste hulp verlenen. Contact met leverancier/ producent opnemen.

2.2.3. Defecte onderdelen of elementen

Gevaar	Versleten of onjuist gemonteerde elementen die kunnen leiden tot onbalans of verlies van de spankracht.
Gevolg	Beschadiging aan het gereedschap.
Waarschijnlijkheid	Tijdens montage en demontage en na langer gebruik of opslag.
Vermijding	Door middel van regelmatige visuele keuringen. Alleen originele onderdelen gebruiken..

In geval van nood Gereedschap controleren op beschadigingen. Als er een beschadiging geconstateerd wordt, dient het gereedschap direct door de producent gekeurd te worden.

2.2.4. Aanhaalmoment

Gevaar Spanschroeven die met een te laag of te hoog aanhaalmoment zijn aangehaald.

Gevolg Beschadiging aan het gereedschap als gevolg van verlies van spankracht in het spansysteem.

Waarschijnlijkheid Na langere tijd van niet-gebruik van het gereedschap.

Vermijding Draai alle schroeven met een terugslagarme draaimomentsleutel aan. Controleren van spanschroeven die langere tijd (bijv. na conservering) niet meer losgedraaid zijn.

In geval van nood Als de spanschroeven niet meer met het aangegeven aanhaalmoment bevestigd kunnen worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en het zo nodig door de producent te laten controleren.

2.2.5. Modificatie van OERTLI-producten

Gevaar Ongeoorloofde modificaties aan gereedschappen en spanmiddelen door de gebruiker.

Gevolg Zwaar lichamelijk letsel/ materiële schade.

Waarschijnlijkheid Altijd bij zelfstandige modificaties door de gebruiker.

Vermijding Laat alle modificaties alleen door de firma OERTLI zelf of met hun toestemming uitvoeren. Gebruik altijd originele onderdelen.

In geval van nood Eerste hulp verlenen. Contact met leverancier/ producent opnemen.

2.3. Noodzakelijke beschermende uitrusting

Eventuele aanvullende noodzakelijke beschermende uitrusting staat vermeld in de handleiding van de machineleverancier.



Veiligheidsschoenen

De veiligheidsschoenen dienen ter bescherming van de voeten tegen vallende voorwerpen.



Gehoorbescherming

Het dragen van een gehoorbeschermer beschermt het oor tegen teveel geluidsbelasting tijdens de houtbewerking.



Veiligheidshandschoenen

Veiligheidshandschoenen bieden bescherming tegen snij- en steekverwondingen bij het aanraken, monteren of demonteren van gereedschappen. Gebruik alleen veiligheidshandschoenen die overeenkomstig EN 388 (mechanische gevaren) gekeurd zijn.



Veiligheidsbril

De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende onderdelen bij de houtbewerking en tegen spetters van vloeistoffen die het gevolg

kunnen zijn van de reiniging van gereedschappen.

3. Eerste gebruik

3.1. Uitpakken/Transporteren

WAARSCHUWING



Bij het contact met het gereedschap bestaat kans op snij- en steekletsel door de zeer scherpe snijvlakken.

Het in- en uitpakken en het hanteren moet met zorgvuldigheid gebeuren.

Het gereedschap niet aan de messen vastpakken.

Geschikte veiligheidshandschoenen dragen (overeenkomstig EN 388)

LET OP

Beschadiging van gereedschap en spanmiddel door stoten.

Het in- en uitpakken en het hanteren moet met zorgvuldigheid gebeuren.

Spanmiddelen en gereedschappen altijd op een zachte ondergrond plaatsen.

De spanmiddelen en gereedschappen alleen in een geschikte verpakking transporteren.

Bij transport altijd de originele verpakking gebruiken.

3.2. Opbouwen/Monteren

LET OP

Spanmiddel met SK-kolf hebben een intrekbout nodig. Zonder deze wordt het gereedschap niet in de spindel vastgehouden. Beschadiging van het spanmiddel

en gereedschap door het niet monteren van de intrekbout.

Monteer de betreffende intrekbout op de SK-kolf, voordat het gereedschap in de spindel geplaatst wordt.

LET OP

Beschadiging van gereedschap, snijkanten en messenspanstemen alsook het spanmiddel door reductie van de spankracht.

Alle aan de klemming deelnemende vlakken moeten vrij van vervuiling, olie, vet en water zijn.

Controleer alle spanmiddelen regelmatig op beschadigingen en vervang beschadigde onderdelen direct.

Gebruik voor de reiniging nooit vezelachtige stoffen zoals bijv. poetswol

GEVAAR



Kans op snijwonden, kneuzingen of dodelijk letsel als gevolg van onbedoelde machinefunctie tijdens het wisselen van gereedschap of lemmet.

Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat.

Verzeker u ervan dat het apparaat tijdens de werkzaamheden niet door derden kan worden ingeschakeld.

Spanmiddel met de gereedschappen volgens de voorschriften van de machineleveranciers monteren en beveiligen! De hiervoor geldende voorschriften staan in de betreffende gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte houtbewerkingsmachine.

4. Toepassing/Gebruik

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor snijwonden en kneuzingen door draaiende gereedschappen.

Niet in het draaiende gereedschap grijpen.

Het gereedschap niet met zijwaartse tegendruk afremmen.

Niet zonder benodigde beschermkappen werken.

4.1. Voor het gebruik

Spanmiddel en gereedschap op beschadigingen en de toestand van de zitting, spanmiddelen en snijkanten controleren. Voor onderhoudswerkzaamheden aan beschadigde of botte messen raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud/Reiniging" van de betreffende handleiding van uw houtbewerkingsgereedschap of spanmiddel. Voor de handelswijze van het conserveren en de opslag van de gereedschappen kunt u het hoofdstuk "Conserveren/Opslag" in deze handleiding raadplegen.

⚠ WAARSCHUWING



Gereedschap- of mesbreuk door overbelasting.

Snij-, kneuzings of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Beschadigde of van vorm veranderde spanmiddelen en gereedschappen alsook spanmiddelen en gereedschappen met gecorrodeerde schroeven niet meer gebruiken.

Reparatiewerkzaamheden aan beschadigde spanmiddelen en gereedschappen alleen door de spanmiddel- resp. gereedschapsproducent uit laten voeren.

Machineparameters zoals toeren-tal, draairichting en

aanvoersnelheid controleren en met de gebruiksdata van het spanmiddel en het gereedschap vergelijken.

Bij gesoldeerde gereedschappen mag de restdikte- of hoogte van het gesoldeerde snijmateriaal niet minder dan 1 mm bedragen.

Na een transport of na een langere opslag resp. langere tijd niet in gebruik, alle schroefverbindingen op corrosie controleren. Gecorrodeerde schroeven moeten vervangen worden. Het draadgat moet op vervorming alsook op sterkte gecontroleerd worden.

⚠ WAARSCHUWING

Door transport, door sterke bewerkingsvibraties of een lange opslag resp. lange tijd niet in gebruik, kunnen bij schroefverbindingen door bijv. vibraties en temperatuurverschillen zgn. zettingsverschijnselen optreden. Deze zettingsverschijnselen hebben een groot verlies van de spankracht tot gevolg. Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Voor elk gebruik alle schroeven op het vereiste moment natrekken.

Spanmiddelen en gereedschappen met schroefverbindingen voor vibraties beschermen.

Gereedschappen bij zo constant mogelijke temperatuur opslaan.

4.2. Aanvoermogelijkheden

Eendelige gereedschappen kunnen tot een gereedschapset of gereedschapscombinatie samengesteld worden. Eendelige gereedschappen uit sets of combinaties, welke niet geschikt zijn voor MAN-aanvoer, worden in de omgeving van de teller middels een stift gezekeerd tegen gebruik als eendelig gereedschap.

⚠ WAARSCHUWING




Bij MAN-aanvoer bestaat gevaar voor snij-, kneuzing- of levensgevaar door werkstukterugslag.

Bij MAN-aanvoer altijd tegenlopend frezen.

Middels stiften gezeekerde eendelige gereedschappen niet voor MAN-aanvoer gebruiken.

Uit het gereedschapsopschrift kunt u afleiden, of uw gereedschap voor handaanvoer dan wel voor mechanische aanvoer geschikt is:




Kenmerk MAN:

=> geschikt voor handmatige aanvoer

Werkwijze:

=> alleen tegenloopfrezen (1)



Kenmerk MEC:

=> geschikt voor mechanische aanvoer

Werkwijze:

=> meeloop- (1) of tegenloopfrezen (2)

Verzeker u ervan dat voorafgaand aan de werkzaamheden de juiste parameters van de machine zijn ingesteld.

4.3. Geoorloofd toerentalbereik

⚠ WAARSCHUWING

Breuk van het gereedschap door overbelasting.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Sommige spanmiddelen mogen alleen in één draairichting gebruikt worden. Controleer de evt. voorgegeven draairichting van het spanmiddel met die van het gereedschap alsook met de ingestelde draairichting van de machine.

Bij kolfgereedschap en gereedschappen met asgat op bijv. bussen:

Controleer het maximaal toegestane toerental van het spanmiddel met die van de gebruikte gereedschappen. De resp. kleinste waarde is het maximaal toegestane toerental van de betreffende combinatie. Het laagste maximale toerental van alle betrokken spanmiddelen en gereedschappen niet overschrijden.

Bij gereedschappen met asgat op bijv. CNC-opspanassen:

Gereedschappen met asgat op CNC-opspanassen met bijv. HSK- of SK opname, mogen niet zonder controle op bedrijfszekerheid ingezet worden.

Voor elke combinatie moet het toerental apart gecontroleerd worden. Of een betreffende combinatie berekend is kan van de klanttekening afgelezen worden.

Indien voor een specifieke combinatie geen klanttekening aanwezig is moet deze combinatie op bedrijfszekerheid gecontroleerd worden.

⚠ WAARSCHUWING



Bij MAN-aanvoer bestaat gevaar voor snij-, kneuzing- of levensgevaar bij het onderschrijden van het toegestane toerentalbereik door werkstukterugslag.

Bij MAN-aanvoer het toegestane toerentalbereik niet overschrijden.

4.3.1. Aanduiding van boor- en zetgereedschappen.

OERTLI ← A
XX XXXXXXXX XXX ← B
D x B x d ← C
MEC
n max. 10100 ← D

- A: merknaam/producent
- B: artikelnummer/freesnummer
- C: dimensie [mm] en aanduiding MAN/MEC
- D: maximaal toerental of toegestaan toerentalgebied [1/min] bijv. n max. 10100

Het opschrift bevindt zich op het gereedschap of bij zetgereedschappen op het spanmiddel.

4.4. Opspannen van Kolfgereedschap

Zodat de tijdens de verspaning ontstane krachten feilloos en zeker overgedragen worden zijn aan het spanmiddel en zijn gebruik zijn de hoogste eisen gesteld.

⚠ WAARSCHUWING



Beschadiging van het gereedschap, de snijkanten en messenspanssystemen alsook het spanmiddel door reductie van de spankracht.

Snij-, kneuzings- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Defecte klemmelemente zoals bijv. schroeven, spantangen, intrekbouten en spanmoeren moeten vervangen worden.

De werkelijke diameter van de gereedschapskolf met de tolerantie van het spanmiddel vergelijken. Kolfgereedschap waarbij de kolfdiameter buiten de toleranties valt, niet meer in het betreffende spanmiddel gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

Breek van het gereedschap door overbelasting of onbalans. Snij-, kneuzings- of levensgevaar door wegvliegende delen.

Vergelijk de waarden van het spanmiddel betreffende de minimale inspanlengte met de merktekst op het kolfgereedschap. Gebruik de grootste waarde als minimale inspanlengte.

Meet de inspanexcentriciteit (em) van het spanmiddel en vergelijk deze met de waarde op het gereedschap (e). Gebruik het spanmiddel alleen wanneer "em ≤ e" is. Let op de procedure in hoofdstuk "meten van de inspanexcentriciteit".

Spanmiddelen met een waarde "em > 0.1" mogen niet meer gebruikt worden. Laat het spanmiddel indien nodig bij de leverancier repareren.

4.4.1. Minimale inspanlengte voor hydrospanhouders


Let op! De minimale inspanlengte voor de hydrospanhouder is niet conform EN 847-2. Ze zijn langer!

LET OP

Beschadiging van het spanmiddel door plastische vervorming in het bereik van de boring.

Alleen massieve cilindrische kolven gebruiken.

De gereedschapskolf altijd tot de aanslag in de opnameboring van de spanhouder inzetten.



- A: oude aanduiding
 B: nieuwe aanduiding overeenkomstig EN 847-2

4.4.2. Graving van kolfgereedschap



- A: aanduiding minimale inspanlengte
 B: dimensie [mm]
 C: snijmateriaal en aanduiding MAN/MEC
 D: maximale toerental [1/min] bijv. n max. 18000
 E: maximale toegestane excentriciteit (e)

Het opschrift vindt u op de kolf van het gereedschap.

4.4.3. Meting van de inspanexcentriciteit

De inspanexcentriciteit kan met behulp van een meetdoorn gecontroleerd worden. Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Meetdoorn-diametertolerantie "h7" voor $d \geq 12$ mm en "h8" voor $d < 12$ mm
- Meetdoorn-nauwkeurigheid = 0.002 mm
- Oppervlakteruwheid max. $R_a = 0.4 \mu\text{m}$
- Gehard



Om de inspanexcentriciteit te meten, is een meetklok nodig. Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Meetklok-resolutie = 0.001 mm
- Meetklok-nauwkeurigheid = 0.006 mm

De diameter (d) van de meetdoorn is de kolfd doorsnede van het spanmiddel.

Voor de berekening van de gemeten excentriciteit (em) geldt de volgende vergelijking:

$$e_m = \frac{T}{2}$$



- 1: aandrijfspil / spanmiddel met kolf
- 2: spanmiddel
- 3: meetpunt
- 4: meetdoorn

- L1: $((L - Le)/2) + 10$ [in mm]
 Lg: kolf lengte van het gereedschap
 d: diameter meetdoorn
 Le: inspanlengte meetdoorn/gereedschap
 L: totale lengte van het gereedschap
 T: rondloopafwijking meetpunt
 beta: hoekfout

De aanwijzingen voor Le staan in het hoofdstuk "Minimale inspanlengte overeenkomstig EN 847-2".

De gemeten excentriciteit (e_m) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de toegestane excentriciteit (e).

$$e_m \leq e$$

De toegestane excentriciteit (e) is op het gereedschap aangegeven.

4.5. Toegestane gereedschapsgewichten en gereedschapsdimensies voor spanmiddelen met Steilkegel (SK)

Vanaf oktober 2013 moeten volgens de Europese Veiligheidsnormen EN 847-2 alle CNC spanmiddelen op breukvastheid gecontroleerd worden. Deze berekening kan resulteren dat een bepaalde gereedschapscombinatie (gereedschapsset) met een lager toerental ingezet moet worden.


⚠ WAARSCHUWING

Breuk van het gereedschap of spanmiddel door overbelasting. Verwondings- of levensgevaar door wegspringende onderdelen tijdens gebruik.

Let op de aanwijzingen betreffende maximaal gewicht, uitsteeklengte en gereedschapsdiameter van het betreffende spanmiddel. Vergelijk deze aanwijzingen met de aanwijzingen van de machine. In geen geval de aanwijzingen overschrijden zonder toestemming van de betreffende leverancier.

De volgende waarden zijn op maximale waarden gebaseerd. Binnen deze waarden kan het gereedschap in het betreffende spanmiddel zonder risico gebruikt worden. Gereedschappen welke buiten de toegestane limieten liggen, moeten van de betreffende

leverancier op zijn bedrijfszekerheid gecontroleerd worden.



- A: Uitsteeklengte
- B: Gereedschapsdiameter
- C: : Kolfdiameter
- D: Vrije kolfhoogte
- E: Inspanlengte

4.5.1. Toegestane gereedschapsgewicht voor hydrospanhouders (SK 40)

Kolfdiameter, C [mm]	Max. gereedschapsgewicht [g]
12	300
16	1250
20	2500
25	3750

4.5.2. Toegestane gereedschapsdiameter voor hydrospanhouders (SK 40)

Kolfdiameter, C [mm]	Max. gereedschapsdiameter, B [mm]
12	50
16	80
20	100
25	130

4.5.3. Toegestane uitsteeklengte voor hydrospanhouders (SK 40)

B [mm]	A [mm]			
	C [mm]			
	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
12	55			
16	51	75		
20	48	72	90	
25	44	70	87	100
30	40	67	85	98
35	36	64	83	96
40	32	62	81	94
45	28	59	79	92
50	25	56	76	90
55		53	74	88
60		51	72	86
65		48	70	84
70		45	68	82
75		43	65	80
80		40	63	79
85			61	77
90			59	75
95			57	73
100			55	71
105				69
110				67
115				65
120				63
125				61
130				60

A: Max. uitsteeklengte

B: Gereedschapsdiameter

C: Kolfdiameter

4.5.4. Toegestane gereedschapsgewicht voor hydrospanhouders (SK 30)

Kolfdiameter, C [mm]	Max. gereedschapsgewicht [g]
12	300
16	1250
20	1800
25	2650

4.5.5. Toegestane gereedschapsdiameter voor hydrospanhouders (SK 30)

Kolfdiameter, C [mm]	Max. gereedschapsdiameter, B [mm]
12	50
16	80
20	100
25	130

4.5.6. Toegestane uitsteeklengte voor hydrospanhouders (SK 30)

B [mm]	A [mm]			
	C [mm]			
	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
12	55			
16	51	75		
20	48	72	90	
25	44	70	87	100
30	40	67	85	98
35	36	64	83	96
40	32	62	81	92
45	28	59	79	81
50	25	56	71	73
55		53	64	66
60		51	59	60
65		48	54	56
70		45	50	52
75		43	49	51
80		40	47	
85				
90				
95				
100				50
105				49
110				
115				
120				
125				48
130				

- A: Max. uitsteeklengte
 B: Gereedschapsdiameter
 C: Kolfdiameter

4.6. Toegestane gereedschapsgewichten en gereedschapsdimensies voor spanmiddelen met Holschaftkegel (HSK)

Vanaf oktober 2013 moeten volgens de Europese Veiligheidsnormen EN 847-2 alle spanmiddelen met een HSK adapter middels een sterkteberekening gecontroleerd worden. Deze berekening heeft vele variabelen waardoor geen tabel met grenswaarden uitgegeven kan worden.

⚠ WAARSCHUWING

Breuk van het gereedschap of spanmiddel door overbelasting. Verwondings- of levensgevaar door wegspringende onderdelen tijdens gebruik.

Iedere gereedschapscombinatie welke op een spanmiddel met een HSK adapter bevestigd wordt, moet volgens de veiligheidsnorm EN 847-2 de operationele sterkte berekend worden.

De informatie met welk toerental een gereedschapscombinatie (gereedschapset) gebruikt mag worden staat op de gereedschapstekening aan-gegeven.

4.7. Bewerkingskengetallen

⚠ WAARSCHUWING

Breuk van het gereedschap door overbelasting. Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Let erop dat de bewerkingsvibraties zo klein mogelijk zijn.

Corrigeer indien nodig toerental, aanvoersnelheid en sneddiepte.

Verbeter de stabiliteit van de klemming van het werkstuk.

4.8. Oorzaken van een mogelijke snijkant-, resp. gereedschapsbreuk

Volgende oorzaken kunnen tot een snijkant- of gereedschapsbreuk leiden:

- slijpscheuren of verandering van de snedegeometrie door onkundig naslijpen
- schokkerige bewegingen van het werkstuk
- beknelling van het gereedschap door losgefreesde delen (vooral bij opdelen)
- oververhitting door wrijving als gevolg van een te lage aanvoersnelheid, te weinig snedediepte of botte snijkanten
- te grote aanvoersnelheid
- te grote snedediepte
- onvoldoende klemming van het gereedschap
- vibraties in de machine

LET OP

Door te hoge snelheden tijdens de bewerking, kan materiële schade aan het gereedschap ontstaan.

Controleer voor elk gebruik van het gereedschap alle bewerkingsgegevens en pas deze zo nodig aan of verlaag deze.

5. Onderhoud/Reiniging

Spanmiddel- en gereedschapskwaliteit alsook de veiligheid kunnen alleen dan gewaarborgd worden, wanneer het spanmiddel en gereedschap voor gebruik gereinigd en gecontroleerd wordt.

Bij het vastdraaien van schroeven, het door ons aangegeven aandraaimoment precies aanhouden (momentsleutel gebruiken). Alleen dan kan voldoende klemming gewaarborgd worden.

⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door onbalans van niet gemonteerde wissel- of omkeermessen.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Wissel- en omkeermessen niet asymmetrisch monteren.

Per messenspanstelsysteem altijd dezelfde schroeven en panelementen gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door geïmmuniseerde schroefverbindingen.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Beschadigde of geïmmuniseerde schroeven en panelementen moeten vervangen worden. Bovendien moeten de betreffende draadgaten op hun vervorming alsook de sterkte gecontroleerd worden.

⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door overbelasting van versleten of beschadigde snijkanten.

Kans op snijwonden, kneuzingen of dodelijk letsel door rondvliegende onderdelen tijdens bedrijf.

Alleen originele onderdelen van de firma OERTLI gebruiken.

Bij wissel- of omkeermessen:

- niet naslijpen maar tijdig vervangen
- let op de handleiding voor meswissel voor het betreffende messensysteem.

Bij opgelegde gereedschappen en eendelige gereedschappen zoals bijvoorbeeld zaagbladen, opgelegde DP- of HW gereedschappen, volhardmetalen spiraalfrezen:

- naslijpen of vervangen
- let op de betreffende aanwijzingen

zingen in het hoofdstuk "Onderhoudswerkzaamheden".

Botte of beschadigde snijkanten moeten nageslepen of vervangen worden, wanneer:

- de slijtzone aan de snijkant groter dan 0.2 mm is (let op de hoofdslijtzones!)
- uitgeboken snijkanten zichtbaar zijn
- brandplekken aan het hout
- het werkstukoppervlak niet meer aan de eisen voldoet
- het benodigde vermogen van de machine merkbaar stijgt (meer dan 10%)

5.1. Onderhoudswerkzaamheden

5.1.1. Handleiding voor gereedschapswissel

(zie afb. 1)

Let op, raadpleeg eerst alle voorwaarden en beperkingen in het hoofdstuk "Toepassing/Gebruik".

LET OP

Beschadiging van het spanmiddel door plastische vervorming in het bereik van de boring.

Alleen massieve cilindrische kolven gebruiken.

De gereedschapskolf altijd tot de aanslag in de opnameboring van de spanhouder inzetten.


⚠ WAARSCHUWING

Beschadiging van het gereedschap, de snijkanten en messen-spansystemen alsook het spanmiddel door spankrachtreductie. Snij-, kneuzings- en levensgevaar door wegvliegende delen.

Geen spanbussen of reduceerbussen gebruiken.

Altijd direct op de kolfdiameter van het gereedschap spannen.


1. Spanmiddel en gereedschap eerst reinigen
2. Bedien het spanmechanisme (3) voor het openen van de hydrospanhouder.
3. Haal het gereedschap uit de hydrospanhouder (1).
4. Reinig de hydrospanhouder en de kolf van het nieuw te spannen gereedschap. Let erop dat alle contactvlakken vrij van vuil, olie, vet en water zijn.
5. Controleer de kolfdiameter van het nieuwe gereedschap en verzeker u ervan dat het aan de tolerantie "h6" voldoet.
6. Plaats de kolf van het nieuwe gereedschap in de opnameboring (4) van de hydrospanhouder. Let erop dat de gereedschapskolf tot de aanslag in de opnameboring is ingezet.
7. Bedien het spanmechanisme voor het sluiten van de hydrospanhouder.
8. Spanmechanisme met een passende sleutel tot de aanslag vastdraaien.
9. Verzeker u ervan, dat bij een SK-opname de passende intrekbout (2) in de betreffende opnameboring van de hydrospanhouder gemoneerd is, voordat het gereedschap in de machinespil geplaatst wordt.




afb. 1

5.1.2. Optimale inspanlengte voor kolfgereedschap


Let erop dat bij het inspannen van het kolfgereedschap, de vrije kolf lengte zo klein mogelijk is.



Optimale inspanlengte



Minimale inspanlengte (niet optimaal)



Te diepe inspanlengte (niet toegestaan)

5.1.3. Aandraaimoment

⚠ WAARSCHUWING

Onvoldoende klemming, schroefbreuk of beschadiging als gevolg van overbelasting. Kans op letsel of levensgevaar door rondvliegende onderdelen in bedrijf.

Terugslagarme draaimomentsleutel gebruiken.

Gereedschappen en spanmiddelen niet in verhitte of onderkoelde toestand monteren.

Indien meer dan twee schroeven per klemunit worden vastgezet, dienen de spanschroeven vanuit

het midden naar buiten toe met het vereiste draaimoment vastgezet te worden.

Intrekbout voor SK M10 = 20 Nm
Intrekbout voor SK M12 = 24 Nm
Intrekbout voor SK M16 = 30 Nm

Spanmechanisme voor
hydropanshouder = op aanslag

5.1.4. Optreden na een gereedschapscolisie

⚠ GEVAAR



Na een botsing van het gereedschap of na hoge bewerkingsvibraties is de vastigheid van het broze snijmateriaal en inzetgeharte spanmiddelen niet meer te waarborgen. Hoge vibraties of botsingen van het gereedschap werken als slagen op de snijkanten. Bij de zeer hoge belastingen, veroorzaakt door de hoge snijsnelheid van de houtbewerking, kunnen reeds beschadigde gereedschappen en spanmiddelen breken. De brokstukken werken door de hoge bewerkingsnelheden als kogels. Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende brokstukken.

Beschadigde of van vorm veranderde gereedschappen en spanmiddelen niet opnieuw gebruiken.

Reparatie- en herstelwerkzaamheden aan gereedschappen en spanmiddelen alleen door de gereedschapsproducent laten uitvoeren.

Gereedschappen en spanmiddelen op micro-beschadiging laten onderzoeken alsmede de gereedschapsopname van de machine controleren.

5.1.5. Reiniging

LET OP

Voor de hoogste precisie en standtijd is het belangrijk dat het gereedschap en spanmiddel, afhankelijk van de omstandigheden, regelmatig ontharst en gereinigd wordt.

Beschadiging van het gereedschap, de snijkanten en messen-spansystemen alsook spanmiddelen door reductie van de spankracht.

Alle aan de klemming meewerkende vlakken moeten vrij van vuil, olie, vet en water zijn.

Na het reinigen met een oplosmiddel de gereedschappen en spanmiddelen goed naspelen en afdrogen.

Gebruik voor het reinigen geen vezelachtige stoffen zoals bijv. poetswol.

⚠ WAARSCHUWING

Door te hoge temperaturen van het spansysteem kan het materiaal verzwakken en uitzetten. Dit kan leiden tot beschadigingen aan het spansysteem.

Kans op snijwonden, kneuzingen en levensgevaar door rondvliegende onderdelen.

Verzekert u ervan dat zowel gereedschappen als spanmiddelen niet boven 60°C verhit worden.

⚠ WAARSCHUWING



Corrosiegevaar bij gebruik van ongeschikt reinigingsmiddel voor draaglichamen van aluminium. Corrosie kan leiden tot weigering van onderdelen van het gereedschap.

Kans op letsel of levensgevaar

door rondvliegende onderdelen tijdens bedrijf.

Aleen voor aluminium geschikte, in water oplosbare, speciale reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen gebruiken.

Houd u aan de aanbevolen concentratie (mengverhouding), temperatuur en reinigingstijd van de producent van het reinigingsmiddel.

Gereedschappen met draaglichamen van aluminium mechanisch reinigen.

LET OP


Breukgevaar van de messen.

Messen uit diamant niet mechanisch reinigen.

5.1.6. Reiniging van de opnameconus

Spanmiddelen met een conus dienen op een speciale manier gereinigd te worden.

Controleer de snijpunten van het werktuig dagelijks op verontreinigingen en beschadigingen. De conus van het spanmiddel kan met behulp van een reinigingsmiddel worden gereinigd.



- A: HSK-conus met verontreinigingen (bijv. spaanders, stof of roest)
- B: hulpmiddel voor reiniging

Reinigingsinstructie:

1. hulpmiddel voor reiniging (b) op de conus schuiven.
2. hulpmiddel voor reiniging met lichte druk op de conus draaien.
3. hulpmiddel voor reiniging verwijderen.
4. controleren of de verontreiniging verwijderd is.
5. indien nodig de reiniging herhalen.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op instabiel werktuig tijdens gebruik als gevolg van verontreiniging.
Verwondings- of levensgevaar door wegspringende onderdelen tijdens gebruik.

Reinig de oplegvlakken van de werktuigconus regelmatig.

Controleer en reinig regelmatig de binnenste conus op de as conform de aanwijzingen van de producent van de as of de machine.

Vervang het spanmiddel direct indien er defecten zoals deuken, indrukken of scheuren worden opgemerkt

5.1.7. Meting

LET OP

Breukgevaar van de messen.

Messen uit diamant alleen optisch nameten.

6. Conserveren/Opslag/Afvoer

6.1. Conserveren/Opslag

Wanneer een gereedschap of spanmiddel voor langere tijd niet wordt gebruikt moet het voor de opslag (> 6 maanden) als volgt worden geconserveerd:

- Met uitzondering van vast verschroefde hydrospanmiddelen, moeten gereed-

schapssets en gereedschapscombinaties tot losse freesdelen demonteert worden.

- De losse freesdelen en spanmiddelen zoals bijv. bussen, kolven, spantangen en boorkoppen goed reinigen. Let op het hoofdstuk "Reiniging".
- Bij gereedschappen met wissel- of omkeermessen moeten alle messenspanstelsystemen gedemonteerd en gereinigd worden. Let op het hoofdstuk "Reiniging".
- Let erop dat alle span- en contactvlakken vrij van vuil, olie, vet en water zijn.
- Bij gereedschappen met wissel- of omkeermessen kunnen nu de messen weer gemonteert worden. Let hiervoor op het hoofdstuk "Onderhoudswerkzaamheden" van de desbetreffende handleiding.
- De droge freesdelen en spanmiddelen met een gebruikelijk conserveringsmiddel behandelen.
- De losse freesdelen en, indien van toepassing, de spanmiddelen weer monteren.
- Sla de geconserveerde gereedschappen en spanmiddelen in een ruimte op waar niet teveel temperatuurvariaties zijn (20°C +/- 10°C).

LET OP



Corrosiegevaar bij opslag van niet geconserveerde gereedschappen en spanmiddelen.

Gereedschappen en spanmiddelen bij opslag en geen gebruik altijd conserveren.

Gereedschappen en spanmiddelen met gecorrodeerde schroefverbindingen mogen niet ingezet worden. Gecorrodeerde schroeven moeten vervangen worden. De draadgaten moeten op vervorming en sterkte gecontroleerd worden.

6.2. Afvoer

Voer het gereedschap en het spanmiddel volgens de lokale en nationale milieuwetgeving van uw land af.

Voor de afvoer van het reinigingsmiddel kunt u de instructies van de producent raadplegen.

7. Toebehoren

Gereedschaps-montageapparaat afhankelijk van de kegelopname van de gereedschaps-spil.

Intrekbout afhankelijk van kegelopname van de gereedschapsspil.

8. Contacten/adressen

Switzerland

OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri bei Bülach
Phone: +41 44 863 75 11
Fax: +41 44 863 75 12
E-Mail: info@oertli.ch
Website: www.oertli.ch

Benelux

OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.
Elftweg 4
NL-4940 AB Raamsdonksveer
Phone: +31 162 51 48 80
Fax: +31 162 51 77 87
E-Mail: oertli@oertli.nl
Website: www.oertli.nl

Austria

OERTLI Werkzeuge GmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Phone: +43 5522 75787 0
Fax: +43 5522 75787 3
E-Mail: info@oertli.at
Website: www.oertli.at

Germany

OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-GmbH
Schillerstrasse 119
DE-73486 Adelmansfelden
Phone: +49 7963 841 900
Fax: +49 7963 841 909
E-Mail: info@oertli-werkzeuge.de
Website: www.oertli-werkzeuge.de

Estonia

Kaur Trade OÜ
Rehepapi tee 23
EE-61709 Soinaste küla
Phone: +372 7 307 250
Fax: +372 7 367 241
E-Mail: info@kaurtrade.ee
Website: www.kaurtrade.ee

China

AKE Precision Tooling (TaiCang) Co., Ltd.
1st Floor, Building 2,
Hongliang Industry Park
1st Outer Ring Road
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province
Phone: +86 512 53 18 51 51
Fax: +86 512 53 18 50 50
E-Mail: info@aketools.com

Italy

OERTLI Italia S.r.l.
Via Caporalino 21/a
IT-25060-Cellatica-Brescia
Phone: +39 30 277 2801
Fax: +39 30 277 1192
E-Mail: oertli@hotmail.it
Website: www.oertli.it

Sweden

Kvarnstrands Verktyg AB
Storgatan 11
SE-57450 Ekenässjön
Phone: +46 38 33 47 00
Fax: +46 383 383 30027
E-Mail: info@kvarnstrands.com
Website: www.kvarnstrands.com

Hungary

OERTLI Magyarország Kft.
Marton Lajos u.2.
HU-8790 Zalaszentgrót
Phone: +36 83 560 005
Fax: +36 83 560 006
E-Mail: oertlikft@t-online.hu
Website: www.oertli.hu

Russia

AKE RUS
Polustrovsky pr. 28 G
28-Zh, office 18
RU-195197 St. Petersburg
Phone: +7 812 347 84 90
Fax: +7 812 347 84 94
E-Mail: info@ake.de

United Kingdom and Ireland
OERTLI Tooling UK Ltd.
7 Warren Park Way Enderby
Leicester
UK-LE19 4SA
Phone: +44 116 286 34 09
Fax: +44 116 286 75 45
E-Mail: info@oertli.co.uk
Website: www.oertli.co.uk

France
OERTLI France
Résidence Jean Le Bon
13 avenue Albert Camus
FR-21000 Dijon
Phone: +33 3 8055 1662
Fax: +33 3 8055 1691
E-Mail: info@oertli-outils.fr
Website: www.oertli-outils.fr

Poland
AKE Polska Sp. z o.o.
ul. Witosza 7
PL-98-400 Wieruszów
Phone: +48 62 7832 200
Fax: +48 62 7832 201
E-Mail: ake@ake.pl
Website: www.ake.pl

Romania
SORIN MIHAI s.r.l.
Str. De Mijloc 183
RO-500064 Brasov
Phone: +40 268 472 159
Fax: +40 268 472 193
E-Mail: office@sorinmihai.ro

Slovenia
KTP d.o.o.
Kolodvorska cesta 28a
SI-6230 Postojna
Phone: +386 590 72140
Fax: +386 590 72149
E-Mail: info@ktp.si

Latvia and Lithuania
B.R.A.N.G.S. Ltd.
Brivibas 22
LV-5001 Ogre
Phone: +371 293 734 13
Fax: +371 650 227 31
E-Mail: a.spulis@oertli.com

Australia
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd
1/11 Ashley Park Dve
Chelsea Heights
VIC Australia, 3196
Phone: +61 3 9773 3966
Fax: +61 3 9773 3988
E-Mail: sales@fsa.us.com.au
Website: www.fsa-us.com.au

Czech Republic
OERTLI Partner Czech Republic
Sluneční 2417
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm
Phone: +420 608 750 788
E-Mail: hastry22@gmail.com

USA
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.
6620 State Road
Saline, MI 48176
Phone: +1 734 944 4433
Fax: +1 734 429 5177
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com
Website: www.kyocera-unimerco.us

Spain
Preziss Diamant
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1
ES-08390 Montgat
Phone: 0034/93 469 03 51
Fax: 0034/93 469 22 79
E-Mail: preziss@preziss.com
Website: www.preziss.com

9. Verklarende woordenlijst

9.1. Vaktermen

Stootbalk
Uitstekend veiligheidsonderdeel dat de spandikte beperkt.

Boorfreezen (ook boorgereedschap)
Zijn gereedschappen met in het midden een boring waarmee het gereedschap aan het spanmiddel bevestigd wordt.

Drukklem
Is een spanonderdeel dat de snijkant door middel van persdruk tegen het gereedschap houdt.

Inspanexcentriciteit

Radiale onnauwkeurigheid die ontstaat bij het spannen van het gereedschap.

Eéndelige gereedschappen

Massieve gereedschappen die doorgaans van hetzelfde materiaal gemaakt zijn.

Circulaire diameter

Diametergebied van de snijkant en daarmee grootste buitenste diameter van de frees.

Tegenloop

Bij het tegenlopend frezen, is de beweging van het gereedschap tegenovergesteld aan de relatieve voortstuwende beweging van het werkstuk. De snijkant van het gereedschap schaaft en drukt voortdurend in het werkstuk.

Gelijkloop

Alleen geschikt voor mechanische voortstuwing. Bij het gelijklopend frezen, is de snijbeweging van het gereedschap gelijk aan de relatieve voortstuwende beweging van het werkstuk. De snijkant van het gereedschap snijdt in het werkstuk.

Helicoil

Een helicoil (merknaam) is een draadinsert voor inwendig schroefdraad.

Klemunit

Gedeelte in dragend lichaam waarin de snijkanten zich bevinden, die er door middel van spanelementen in bevestigd worden.

Gemiddelde spaandikte

De gemiddelde spaandikte is de gemiddelde dikte van een spaan.

Naslijpen

Opnieuw slijpen van de snijkant van al gebruikte, stompe snijkanten.

Rest-onbalans

Toegestaan gebied dat het gereedschap na het balanceren nog vertoont.

Terugslag (ook werkstukterugslag)

Ongecontroleerde beweging van het gereedschap of van gereedschaponderdelen tegen de voortstuwende richting in.

Kolffrees

Eendelige of meerdelige gereedschappen waarbij de snijkanten zich direct na de kolf bevinden (inspangedeelte).

Slijpscheuren

Slijpscheuren zijn microscopisch kleine scheuren die bij het slijpen van de snijkanten kunnen ontstaan.

Snijafstand

De radiale afstand tussen de snijkant en de omvang van het freeslichaam.

Snijkantwissel

Vervangen van stompe door nieuwe snijkanten, zonder daarbij het gereedschap compleet te demonteren.

Snijnsnelheid

Is de snelheid waarmee de snijkant van het gereedschap in de snijrichting door het te bewerken werkstuk gehaald wordt. De snijnsnelheid wordt weergegeven in meters per seconde.

SP-Techniek of HPC/HPC+

Werktuigen met SP-Techniek of HPC/HPC+ worden zonder speling op het spanmiddel samengevoegd. Ze vormen een functionele eenheid, die met wezenlijk hogere inzetgegevens kan worden geëxploiteerd.

Spaanbreker

Is een spanelement dat tussen de drukklem en de snijkant geplaatst wordt.

Een spaanbeker zorgt voor een optimale spaanbreking tijdens de verspaning.

Spaangatwijdte

Tangentiële afstand van de snijkant tot aan de stootbalk of de omvang van het dragend lichaam.

Spanschroef

Met behulp van de spanschroef (bevestigingsonderdeel) wordt de noodzakelijke draagkracht opgebracht, zodat de drukklem de snijkant tegen kan houden.

Standtijd

De standtijd is de tijdsduur waarin zonder onderbreking met een gereedschap gewerkt

kan worden, totdat er grotere slijtage ontstaan en het gereedschap vervangen moet worden.

Dragend lichaam

Basaal lichaam dat de snijkanten draagt.

Samengestelde gereedschappen

Bezette gereedschappen die uit een dragend lichaam en uit vast bezette (niet scheidbare) snijkanten bestaan.

Voorsnijder

Snijgedeelte dat zowel de omvang als de meskop snijdt. Dteekt in radiale en zo nodig ook in axiale richting boven de hoofdsnijkant uit.

Voortstuwende snelheid

Snelheid in meter per minuut waarmee het gereedschap het hout bewerkt.

Wisselsnijkanten

Zijn demonteerbare snijkanten die na verloop van hun standtijd door nieuwe vervangen kunnen worden.

Draaibare snijkanten

Zijn snijkanten die gedraaid en dus meerdere malen gebruikt kunnen worden.

Staat van het gereedschap

Kwaliteitsniveau van het gereedschap.

Gereedschapsset

Is een combinatie van meerdere afzonderlijke gereedschappen die gezamenlijk op een kolf of een lager opgespannen worden.

Aanvoer per tand

Aanvoer in voortstuwende richting tussen twee opvolgende snijoppervlakken.

Samengestelde gereedschappen

Gereedschap dat uit een dragend lichaam, snijkanten en bevestigingselementen bestaat die samen een eenheid vormen.

9.2. Structuur artikelnummering

Een artikelnummer van OERTLI is als volgt opgebouwd:



9.2.1. A - voorvoegsel

Het voorvoegsel bestaat altijd uit twee posities en kent de volgende afkortingen:

TA = standaardonderdelen

TB = standaardonderdelen

TE = gereedschapsset (speciale gereedschappen)

TO = afzonderlijke gereedschappen (speciale gereedschappen)

TV = diverse speciale onderdelen

KC = profielsnijkant

KP = profielsnijkant

KX = profielsnijkant

KW = WIN-snijkant

KG = rechte snijkant

KN = groefsnijkant

KF = formaat snijkant

KR = rugvertande messen

Voorbeeld:

TA469720 = standaardonderdeel

9.2.2. B - Nummeringsdeel

Het 6- of 10-cijferige nummer tussen voor- en achtervoegsel duidt het precieze artikel aan.

9.2.3. C - achtervoegsel

Het achtervoegsel kan de volgende informatie bevatten:

Kwaliteit snijkant:

H8 = standaardkwaliteit hard metaal

H6 = harde kwaliteit hard metaal

C01 = coating type 1

C02 = coating type 2

HS = hooggelegeerd sneldraaistaal

HW = hard metaal

DP = diamant

Een uitzondering vormt alleen de kwaliteit hard metaal H8, omdat dit bij de firma OERTLI als standaard wordt gebruikt. De artikelnum-

mers van de kwaliteit hard metaal H8 hebben geen achtervoegsel.

Voorbeelden:

KP171300 = H8 (kwaliteit hard metaal)

KP171300H6C02 = H6 met coating

Klemonderdelen geprofileerd:

Bij spansystemen met geprofileerde klemonderdelen krijgen de afzonderlijke klemdelen een eigen aanduiding. Dit dient voor de betere identificatie van de klemdelen.

Aanduidingen:


APL = stootbalk

PI/PA = protect

SPL = steunplaat

DRB = geprofileerde drukklem

Voorbeeld:



KP171300 = Snijkant

KP171300SPL = Steunplaat

KP171300DRB = Geprofileerde drukklem

KP171300APL = Stootbalk

Gekorte standaardsnijkanten:

Standaardsnijkanten die afzonderlijk gekort worden, krijgen het volgende achtervoegsel:

L + gekorte lengte in millimeters

Voorbeeld:

TA469720L195 (gekort tot 195 mm)

9.3. Tekeningnummers

De tekeningnummers van de firma OERTLI zijn opgebouwd volgens het onderstaande voorbeeld:

TE 1511199 001 01 A
A B C D E

A: soort tekening (voorvoegsel)

B: projectnummer

C: loopnummer

D: versienummer

E: wijzigingsindex (in alfabetische volgorde, oplopend)

9.4. Symbolen



Gebruik van beschadigde gereedschappen is verboden



Waarschuwing voor roterend gereedschap



Waarschuwing voor snijwonden



Waarschuwing voor terugslag



Waarschuwing voor irriterende stoffen



Handleiding lezen



Veiligheidshandschoenen dragen



Veiligheidsbril dragen



Gehoorbescherming dragen



Veiligheidsschoenen dragen

9.5. Eenheden

9.5.1. Eenhedentabel

Grote	Eenheid	Conversie
Lengte	[mm]	x 0.03937 = [inch]
Lengte	[m]	x 39.370 = [inch]
Massa	[g]	x 0.035 = [oz]
Massa	[kg]	x 2.2046 = [lb]
Kracht	[N]	x 0.22481 = [lbf]
Kracht	[kN]	x 101.9716 = [kp]
Draaimoment	[Nm]	x 0.738 = [lbf ft]
Druk	[bar]	x 14.504 = [PSI]
Temperatuur	[°C]	(°C x 1.8) + 32 = [°F]
Aantal omwentelingen	[1/min]	---
Dichtheid	[kg/m ³]	---